

E.I.272

ORE TOT. VELIVOLO
ORE D.U.R. VELIVOLO

5675:					
55	ORE TOT T/M	3856:45	DUR	2056:45	
2228:					

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE	30	S/N	Sostituzione o	Tempo di funzionamento precedente	Installato a ore Totali	Sostituzione a	Tempo di funzionamento	ORE RIMANENTI
Pala Rotore Principale	204-011-250-113	AFS-11364	2500:00	1249:50	5377:50	6628:00	1547:55	952:05
Pala Rotore Principale	204-011-250-113	AFS-11382	2500:00	1249:50	5377:50	6628:00	1547:55	952:05
Ass. Mozzo Rotore Princ.	204-012-101-27	EM0332	1200:00	751:35	5576:00	6024:25	851:30	348:30
Mozzetto	204-011-105-1	EM0437	15000:00	5008:55	5576:00	15567:05	5108:50	#VALORE!
Mozzetto (RIN)	204-011-105-1	EM0437				300000	VEDI SCHEDA	
Forcella	204-011-179-3	EM1124	3600:00	1903:10	5576:00	7272:50	2003:05	1596:55
Forcella	204-011-179-3	EM1158	3600:00	1903:10	5576:00	7272:50	2003:05	1596:55
Attacco interno Matassa	204-012-102-9	EM 1120	2400:00	0:00	5576:00	7976:00	99:55	2300:05
Attacco interno Matassa	204-012-102-9	EM 1229	2400:00	0:00	5576:00	7976:00	99:55	2300:05
Attacco esterno Matassa	204-012-103-1	EM 0153	2400:00	1903:10	5576:00	6072:50	2003:05	396:55
Attacco esterno Matassa	204-012-103-1	EM2116	2400:00	1903:10	5576:00	6072:50	2003:05	396:55
Spinotto attacco Matassa	204-012-104-5	EM2074/2122	2400:00	1903:10	5576:00	6072:50	2003:05	396:55
Spinotto attacco Matassa	204-012-104-5	EM2193/2108	2400:00	1903:10	5576:00	6072:50	2003:05	396:55
Blocco di supp.	204-011-108-119	L 231/214	2400:00			2400:00	FALSO	SCADUTO
Bussole	204-011-135-105	DI22 970/631	2400:00			2400:00	FALSO	SCADUTO
Bussole	204-011-135-105	DI22 792/988	2400:00			2400:00	FALSO	SCADUTO
Matassa	204-310-101-101	LPFS 28031	1200:00	0:00	5576:00	6776:00	99:55	1100:05
Matassa	204-310-101-101	LPFS 27761	1200:00	0:00	5576:00	6776:00	99:55	1100:05
Gioia R.P.	212-011-102-17	JH 14211	3600:00	1431:15	5576:00	7744:45	1531:10	2068:50
Ass. Albero Rotore Principale	204-040-366-17	4565	2400:00	1042:45	5312:30	6669:45	1406:10	993:50
Albero	204-011-450-105	A0341	15000:00	1042:45	5312:30	19269:45	1406:10	13593:50
Albero (RIN)	204-011-450-105	A0341	265000	112990	5312:30	265000		
Cuscinetto	212-040-136-1001	90-240	1500:00	1042:45	5312:30	5769:45		
Ass. Barra Stabilizzatrice	204-011-326-7	3503	O/C	2921:00	5303:50	O/C	1406:10	93:50
Struttura centrale	204-011-307-1	1409	3600:00	1262:15	5303:50	7641:35	O/C	O/C
Struttura centrale	204-011-307-1	SM0017	3600:00	1262:15	5303:50	7641:35	1634:20	1965:40
Asta Barra Stabilizzatrice	212-010-311-101	EM0822	O/C	1262:15	5303:50	O/C	1634:20	1965:40
Asta Barra Stabilizzatrice	212-010-311-101	EM0906	O/C	1262:15	5303:50	O/C	O/C	O/C
				1262:15	5303:50		O/C	O/C

Ass. Piatto Oscillante e Supp.	204-011-400-11	JI19-9327	1200:00	0:00	5286:15	6486:15	389:40	810:20
Supporto Bulloni del cardano Bulloni	204-011-404-5	JI19-3026	3600:00	1238:25	5286:15	7647:50	1628:05	1971:55
del cardano Ass. Leva Com. Passo	204-011-463-1	v.si.scheda	1000:00	0:00	5286:15	6286:15	389:40	610:20
Coll. Ass. Leva Com. Passo Coll. Ass.	204-011-463-3	v.si.scheda	1000:00	0:00	5286:15	6286:15	389:40	610:20
Scissori e Manicotto Scissore	212-010-403-5	D23531	4800:00	0:00	5186:15	9986:15	489:40	4310:20
Scissore Ass. Trasmissione	212-010-403-5	D23014	4800:00	0:00	5186:15	9986:15	489:40	4310:20
Principale Presa di moto Ass. Albero	204-011-401-11	3602	1200:00	0:00	5476:45	6676:45	199:10	1000:50
Mot/ Trasm. Motore Ass. Scatola 42°	204-011-401-11	3602	3600:00	983:45	5476:45	8093:00	1182:55	2417:05
Ass. Scatola 90° Pala Rotore di Coda	204-011-406-9	1659	3600:00	1183:05	5476:45	7893:40	1382:15	2217:45
Pala Rotore di Coda Ass. Mozzo	204-011-406-9	1466	1500:00	1042:45	5312:30	5769:45	1406:10	93:50
Rotore di Coda Giogo Forcella	205-040-001-17	U 007	1500:00	1042:45	5312:30	5769:45	1406:10	93:50
Forcella Generatore C.C. Pompa	205-040-263-3	66	O/C	1159:40	5576:00	O/C	O/C	O/C
Combustibile Pompa Combustibile	204-040-433-101	195	2400:00	1686:25	5312:30	6026:05	2049:50	350:10
Faro Anticollisione Ass. Supporto	T53 L 13B	30048-D	2000:00	0:00	5312:30	7312:30	363:25	1636:35
Albero Rotore di Coda	204-040-003-37	3337	1200:00	0:00	5312:30	6512:30	363:25	836:35
Cuscinetto	204-040-012-13	3515	1200:00	0:00	5312:30	6512:30	363:25	836:35
Ass. Supporto Albero Rotore di Coda	204-011-702-121I	A-26715	O/C	1491:00	5312:30	O/C	O/C	O/C
Cuscinetto	204-011-702-121I	A-26716	1500:00	851:55	5312:30	5960:35	1215:20	284:40
Cuscinetto Ass. Supporto Albero	204-011-801-121	EM 0052	2500:00	851:55	5312:30	6960:35	1215:20	1284:40
Rotore di Coda	204-011-722-5	A3 19387	2500:00	851:55	5312:30	6960:35	1215:20	1284:40
Cuscinetto	205-011-711-101	AFS 10451	1000:00	0:00	5286:15	6286:15	389:40	610:20
Equilibratore Sincronizzato	205-011-711-101	AFS 10421	600:00	0:00	5424:10	6024:10	251:45	348:15
Equilibratore Sincronizzato	205-011-711-101	AFS 10421	O/C	90:55	5286:15	#VALORE!	480:35	#VALORE!
Ass. Leva Equilibratore Sincronizzato	30010-000	8840	700:00	206:20	5303:50	5797:30	578:25	121:35
Filtro Impianto Idraulico	SM 205	29N8M	2400:00	0:00	5476:45	7876:45	199:10	2200:50
Filtro olio Trasmissione Principale	205-060-603-3	13244	2400:00	0:00	5476:45	7876:45	199:10	2200:50
	MS25277-1	3033	2400:00	0:00	5476:45	7876:45	199:10	2200:50
	212-040-600-101	N 117	2400:00	0:00	5476:45	7876:45	199:10	2200:50
	204-040-623-109	ZS 24722	2400:00	0:00	5476:45	7876:45	199:10	2200:50
	212-040-600-101	N 115	2400:00	0:00	5476:45	7876:45	199:10	2200:50
	204-040-623-109	ZS 23315	2400:00	0:00	5476:45	7876:45	199:10	2200:50
	212-040-600-101	N 110	2400:00	0:00	5476:45	7876:45	199:10	2200:50
	204-040-623-109	ZS 24720	3600:00	1200:50	5303:50	7695:00	1580:55	2010:05
	212-040-600-101	N 109	3600:00	1497:45	5303:50	7406:05	1869:50	1730:10
	204-040-623-109	ZS 24723	1000:00	0:00	5576:00	6576:00	99:55	900:05
	205-030-856-1019	EM695	750:00	0:00	5527:10	6277:10	148:45	601:15
	205-030-856-1021	4268						
	205-001-914-1	584						
	205-076-034-7	SCON.						
	204-040-760-109	SCON.						

Filtro olio Trasmissione Principale	204-040-760-109	SCON.	2 ANNI	0:00	11/06/12	11/06/2014		
Filtro combustibile	204-040-760-13	SCON.	100:00	0:00	5576:00	5676:00	99:55	0:05
Filtro Impianto Idraulico Armamento	AN6235-2A	SCON.	100:00	0:00	5576:00	5676:00	99:55	0:05
Ispezione Deriva	OT 358 A2BC2	---	100:00	0:00	5576:00	5676:00	99:55	0:05
TRAV. CARRELLO	OT 375/3^	---	100:00	0:00	5576:00	5676:00	99:55	0:05
MOZZO R.P.	OT 359	---	50:00	N.A		#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
TRAVE DI CODA	OT 123	---	25:00	0:00	5650:55	5675:55	25:00	SCADUTO
INTERRUTTORE CICLICO	OT 251	---	300:00	0:00	5576:00	5876:00	99:55	200:05
VALV. IRR.	(-6)	---	900:00	0:00	5303:55	6203:55	372:00	528:00
GRASSO GIUNTI R.C.	(-6)	---	300:00	0:00	5576:00	5876:00	99:55	200:05
GRASSO ALBERO CORTO	(-6)	---	100:00	0:00	N/A	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
ALL.T/MOT-TRX PRINC.	(-6)	---	200:00	0:00	5576:00	5776:00	99:55	100:05
ISP.MOZZO R.P.	(-6)	EX OT 339/2^	1200:00	99:50	5576:00	6676:10	199:45	1000:15
VENTOLA RADIATORE	(-6)	N/A	1000:00	P/N NON INTERESSATO				
ASTE C.DI VOLO	(-6)	---	3000:00	0:00	3459:00	6459:00	2216:55	783:05
SPAZZOLE GEN.+START	OST 23	---	200:00	0:00	5576:00	5776:00	99:55	100:05
CABLAGGI DI FUOCO	OST 22	---	100:00	0:00	5502:05	5702:05	173:50	26:10
ISP.ATT. TRAVE DI CODA	OST 19	---	300:00	0:00	5576:00	5676:00	99:55	0:05
1° ATTACCO	OST 12	---	300:00	0:00	5377:50	5677:50	298:05	1:55
1°ATTACCO	OST. 5	---	25:00	0:00	5377:50	5677:50	298:05	1:55
RIPOSIZ. TUBI	OST 6/1^	---	25:00	0:00	5650:55	5675:55	25:00	SCADUTO
LONGHERONE DERIVA	OST 15	---	25:00	0:00	5650:55	5675:55	25:00	SCADUTO
CONTR. PROTEZ. ALB.RC	OST 43a	---	25:00	0:00	5650:55	5675:55	25:00	SCADUTO
T RANCIACAVO	OST41 VARIE	---	25:00	0:00	5650:55	5675:55	25:00	SCADUTO
DOPPLER	OST42 VARIE	---	25:00	0:00	5650:55	5675:55	25:00	SCADUTO
HF SRT 170	(-6)	---	300:00	0:00	5650:55	5675:55	25:00	SCADUTO
CONTROLLO COLLARI SUPP. ALBERO TRX R.C.	OT-372 punto14	N/A	100:00	0:00	5576:00	5876:00	99:55	200:05
ISPEZIONE FRENO MAGNETICO	-6	---	600:00					
CONTROLLO ALBERO KAFLEX	(-6)	---	300:00	295:00	5576:00	5881:00	394:55	205:05
CONTROLLO BASSO LIVELLO COMBUSTIBILE				0:00	5476:45	5776:45	199:10	100:50

		TURBOMOTORE T53L13B M.M.30048-D (rif. ORE DUR)						
REGOLATORE SUPERGIRI REGOLATORE	1-160-850-23	692AM15069	3000:00	465:35	1686:25	4220:50	835:55	2164:05
CARBURANTE SCATOLA COM.	1-170-780-01	692AS9075	3000:00	465:35	1686:25	4220:50	835:55	2164:05
ACCESSORI COLLETTORE CARBURANE	1-080-250-27	1222	2400:00	1794:45	1686:25	2291:40	2165:05	234:55
DX COLLETTORE CARBURANE SX	1-130-730-02	9A996A	600:00	0:00	1686:25	2286:25	370:20	229:40
TURBOMOTORE LAVAGGIO	1-130-730-02	9A271B	600:00	0:00	1686:25	2286:25	370:20	229:40
COMPRESSORE CONTROLLO SPECIALE	T53L13B	30048D	2400:00	0:00	0:00	2400:00	2056:45	343:15
VIBRAZIONI T/M CONTROLLO ALBERINO	EX DT 102	***						
FUEL CONROL CONTROLLO OLIO	OT 184	***	1000:00	0:00	1686:25	2686:25	370:20	629:40
SILICONE ISPEZIONE FUNZ. T/M	OT 204	***	1250:00	0:00	1686:25	2936:25	370:20	879:40
ISPEZIONE PARTI CALDE CONTROLLO	OT 145	***	25:00	0:00	2031:31	2056:31	25:14	SCADUTO
COVER EXAUST CONTROLLO	CMM.2T.T53-2	***	150:00	0:00	1954:48	2104:48	101:57	48:03
FUNZIONAMENTO T/M CONTROLLO	DT 101	***	1200:00	0:00	1686:25	2886:25	370:20	829:40
CAPSULA BROMETRICA ISPEIONE ASTA DI	OT 166	***	150:00	0:00	1954:48	2104:48	101:57	48:03
RISPOSTA IGV ISPEZIONE PERIODICA	OT 144	***	25:00	0:00	2031:31	2056:31	25:14	SCADUTO
DIFFUSORI SCAR. CONTROLLO BROCC.	OT 168	***	50:00	0:00	2047:24	2097:24	9:21	40:39
FEM. STARTER CONTROLLO ALBERINO	OT 110b	***	25:00	0:00	2031:31	2056:31	25:14	SCADUTO
REG CABR	OT 213	***	N.A	0:00	N.A	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
	CMM 2T T53-2	***	300:00	0:00	1954:48	2254:48	101:57	198:03
	OT 232	***	300:00	0:00	2056:45	2356:45	#####	300:00